

## SSF DNA-märkning

Utför gärna märkningen dolt och ej på estetiskt viktiga ytor. Se till att ytan som ska märkas är ren, torr och fri från smuts och fett. Utför märkningen vid plusgrader.



- I svetsskarvar
- Under sadel
- Under styre
- I hjulnav
- På pedaler
- Märk gärna också lysen, hjälm, pump

- Varningsdekal
- DNA-märkning

OPERATION  
MÄRKNING



Polisen

**WARNING!**

This bike is protected  
with DNA + microdots  
and can be traced

  
www.stoldskyddsforeningen.se

