

SSF DNA-märkning

Utför gärna märkningen dolt och ej på estetiskt viktiga ytor. Se till att ytan som ska märkas är ren, torr och fri från smuts och fett. Utför märkningen vid plusgrader.



- I svetsskarvar
- Under sadel
- Under styre
- I hjulnav
- På pedaler

- Märk gärna också lysen, hjälm, pump

- Varningsdekal
- DNA-märkning

OPERATION
MÄRKNING



Polisen

WARNING!

This bike is protected
with DNA + microdots
and can be traced


www.stoldskyddsforeningen.se

