

Kravspecifikation

Dokument	Utgåva	Benämning
SSF 114	Utgåva 3 2021-03-22	Regler för larmöverföringssystem - Inbrottslarm

Inledning

Normen omfattar krav för larmöverföring i samtliga klasser enligt SSF 130 – projektering och installation av inbrottslarmsanläggningar.

Tolkningen

Tolkningen i detta dokument gäller för angivna avsnitt.

Innehåll

- 4.3 Sabotageskydd

Fastställd 25-05-23

Nedanstående avsnitt är i denna tolkning förtydligade:

4.3 Sabotageskydd

Larmsändare ska uppfylla kraven i SS-EN 50131-1 punkt 8.7 samt krav i enlighet med SSF 130 för avsedd larmklass.

I de fall där larmsändare levereras som endast kretskort och monteras i centralapparat eller annan kapsling ska centralapparat eller annan kapsling uppfylla kraven enligt SS-EN 50131-10 avsnitt 7.1.3. Vid montage av larmsändare ska installatören säkerställa att det befintliga sabotageskyddet har fortsatt full funktion.

Tolkning och tillämpning av ovanstående

4.3 Sabotageskydd

Larmsändare ska uppfylla kraven i SS-EN 50131-1 punkt 8.7 samt krav i enlighet med SSF 130 för avsedd larmklass. *Larmsändare som ej är avsedd att monteras i centralapparatens kapsling måste ha en lokal sabotageutgång för aktivering av larmdon vid tillkoppling och för indikering vid fränkopplad anläggning.*

I de fall där larmsändare levereras som endast kretskort och monteras i centralapparat eller annan kapsling ska centralapparat eller annan kapsling uppfylla kraven enligt SS-EN 50131-10 avsnitt 7.1.3. Vid montage av larmsändare ska installatören säkerställa att det befintliga sabotageskyddet har fortsatt full funktion.